直流漏電監視装置

MDLA-100

取 扱 説 明 書

このたびは直流漏電監視装置 MDLA-100をお買い 上げいただき、ありがとうございます。

ご使用前にこの (取扱説明書) をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。

なお、この取扱説明書は、必要なときにいつでも取 り出せるように大切に保管してください。

マルチ計測器株式会社

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-28 **数数度材排ビル7階** TEL 03-3251-7018 FAX 03-3253-4278


1. 概 要

直流洞曙監視装置 (MDLA-100) は、太陽光発電設備、直流電路における漏れ電 流を常時監視し、設定電流値を超過した時、警報ランプを点灯保持すると共に、警 報出力をする装置です。

2. 付風品

" 品 名	数量
マグネット付取付板(本体取付済み)	1
取扱説明書	1
直流電流センサーDCZCT-20CDHL(コード付)	1

3. 取扱方法



① CT入力 ② 警報出力

① 電流設定 ⑥ 替報ランプ (病) ⑥ テストスイッチ の リセットスイッチ

: CT入力端子です。 :督報出力端子です ② 電源表示灯 (領) 本器の電源表示灯です。 電流設定器で、ショートピンで設定します。

地流域には、シンラード・LOREDAS は 漢孔確認が設定値を越えた時、点灯、保持します。 テストスイッチを押している間、資報出力をONします。 資報ランプをリセットします。リセットスイッチを押しても再 度警報ランプが点灯する時は、現在海れ電流が流れています。

⑧ 富領ブラグ ⑧ マグネット付取付板 ② 取り付け穴

本器に電源を取り込むブラグです。(AC100V) 良面にマグネットが付いている板です。 壁などに取り付ける為の穴です。(ゆ3.5キリ)

安全上のご注意

必ずお守りください。

- 本器を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく ご使用ください。
- ここに示した注意事項はお使いになる人や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止 するための内容を記載してあります。
 - ▲ 管 告:この表示は、取り扱いを誤った場合に、「死亡または重傷を負う可能 性が規定される」内容を示しています。
 - ⚠ 注 意:この表示は、取り扱いを誤った場合、「損害を負う可能性が規定される 場合および物的損害のみの発生が規定される」内容を示しています。

〇使用環境

- ●直射日光や高温多湿、結繁するような環境下での、保存や使用はしないで下さい。 変形とか、格縁劣化をおこす場合があります。
- ●説、アルカリ、有視溶剤、腐食性ガス等の影響を受ける環境で使用しないで下さい。
- ●機械的振動が直接伝わる場所での使用、保存はしないで下さい。故障の原因となります。
- ●強磁界を発生するもの、または帯電しているものの近くで使用しないで下さい。 設動作の原因となります。
- ●本器は防水、防塵構造となっていません。ほこりの多い環境や水のかかる環境では、 使用しないで下さい。故障の原因となります。

〇使用条件、接続

⚠警告

感電の恐れがあります。

- ●本器は低圧用です。AC/DG500V以下の電路で使用してください。 使用前に使用回路電圧の接認を行って下さい。
- 測定は液覆線のみとし、裸線にはクランプしないで下さい。

感電や感電事故の恐れがあります。

- 雨や湿気にさらされた状態、水溶が付着した状態、また濡れた手での使用は避けて下 さい
- CT及びCTケースに損傷のある場合、またCTケーブルに異常のある場合は使用を遊 けて下さい。

感電や火傷事故、発火事故の恐れがあります。


- ●CTに過大電流を印加すると発熱します。格に応じて使用して下さい。
- ●本器の電源端圧はAC100Vです。指定電源電圧外で使用しますと、本器の破損や電 気事故になりますので、範囲外では絶対に使用しないで下さい。


3-2 本体の取り付け

▲ 故障を防ぎ、高精度で測定する為、次の場所には取り付けないで下さい。


トランスや電力粮等強磁界を発生する場所及び振動のある場所。


●直射日光の当たる場所、本器の使用温湿度範囲を超える場所。





3-3 端子台への接続・配線






- (1) 本体の端子部にあるダストカバー (透明板) を上に引き上げてはずします
- 白コード→IN(W)、緑コード→Ref(G) (2) CTの配線 黒コード→GND(B) 、赤コード→Vcc(R)
- ▲ 直流センサーは景流の方向があります。 環流の方向を矢印の方向に合わせてく ださい。
 - 注) 婦子台への接続及び、電波設定が終了しましたら、ダストカバーを必ずして おいて下さい。ダストカバーは軽く曲げながら情に入れて行きます。 ダストカバーは紛失しないようにして下さい。

3-4 使用方法


- (1) 3-3 端子台への接続・配線に基づき、DCZCT及び警報出力をそれぞれ接続し
- (2) 直流検出用変流器 (DCZCT-20CDHL) を被測定電線 (往復電路一括あるいは 接地線)に貫通させます。
- (3) ショートピンにより電流設定します。 出荷時は10mA設定になっています。 ショートピンを手で引き抜き、設定したい **脅流の所にショートヒンを挿入します。** (計測中は変更しないで下さい)



(4) 全ての接続、設定が終了しましたら、AC100Vのコンセントに確源プラグを 挿入します。正常に陥落が投入されると配源表示灯(線)が点灯します。 既に漏暈がある場合は、警報ランプが点灯します。

|替報ランプは点灯、保持していますので、現在濁風があるかないかはリセット トスイッチを押してみて下さい。 替報ランプが消灯すれば、現在濁電はあ りませんが、再点灯すれば漫電発生中です。

3-5 監視計測



(1) 遠隔監視装置(例えばL8-10E、(マルチ製)の入力と本器の警報出力を接続リード で接接します

(遠隔監視装置は、設定ソフトを使用し、送信先等を設定します。)

(2) 本器のテストスイッチを押しますと、警報ランプが点灯すると同時に、警報出力 を送出し、遠隔監視装置から送債先に電子メールを送ることにより、システム のテストを行います。

4.製品仕様

1) 直流海電換出部仕様

監視回路数:1回路

検 出 方 式: 閉磁方式

電 液 設 定 值: 10/30/50/100/200mA(ショートバーによる切換え)

到 定 対 象: 直流(DC) 湖北層流

度: 設定構造に対し、±10%±1mA

(但し、23'C±5'C、85%RH以下において)

出 時 限: 2SeC以下

復 賃: 検出電流質の80%±10%

2) 直流電流センサー仕様

電流センサー窓径: ø20mm 造: 黄通型ZCT

3) 警報表示部、出力部仕様

脊 報 表 示: 警報設定値を動作時限以上越えた時、警報ランプ (LED赤)が 点灯、保持します。

警報出力部

出力回路数:)

出 カ 方 式: リレーA接点

(AC125V、0.5A/DC24V、1A)抵抗負荷

4) 一般仕様

(1)僧 源 E: AC100V±10%,50/60Hz

(2)消 Ħ 力: 2VA以下

(3)使 用 瑷 境: 0~50°C、85%RH以下(但し結蹊なきこと)

(4)保 境: -20°C~60°C、80%RH以下(但し結構なきこと) 存

(5)給 緑 M 圧: 智源入力--ケース間 AC1200V、1分間

脊報出カーケース間 AC1200V、1分間 (6)給 禄 抵

抗: 智深入力--ケース間 DC500Vメガーで100MQ以上

警報出カーケース間 DC500Vメガーで100MΩ以上

(7)外形寸法·重量: 85.5(H)×110(W)×35(D)mm、約300g (8)オ ブ シ ョ ン: 分割ZCT:DCZCT-110CDHL

5) その他仕様

1)テスト機能: テストスイッチを押下することで、警報ランプが点灯し、警報出 力をONにします。

2) リセット機能: リセットスイッチを押下することで、登報ランプをリセットするこ とができます。リセットした時、動作状態にあった場合、警報ラン プは再点灯します。

5. アフターサービス

万一故障した場合は、お手数でもお買い上げいただいた販売店へ直接お持ち込み下さ い。なお、都合の思い場合は、弊社まで郑送願います。郑送する場合は、本器を柔らか い紙、または布で包んで外箱(ダンボール等)に収納し、住所、氏名、電話番号を明配 した保証書と一緒に簡易書留で郵送して下さい。

本器の保護ヒューズは本体内部にありますので、何らかの原因でヒューズが溶断して電 **汲ランプが点灯しなくなった場合も、弊社まで邱送願います。**

6. 保証について

本器は厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不満による故障の節 はお買い上げいただいた販売店または当社へお申しつけ下さい。なお、本製品の保証期 間はご購入日より)か年です。この間に発生した故障で、原因が明らかに当社の責任と判 定された場合には無償修理いたします。

保証書

※倒使用者 住所

氏 名

MODEL VI .A-100

保証期間

月より1カ年

お願い 本保証書はアフターサービスの原必要となります。 お手数でも※印箇所にご記入の上本器の最終御使用者のお手許 に保管して下さい。

保証規定

- 1 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障が生じました場合は保証規定に 基づき無償で修理いたします。
- 2 本保証機は、日本国内でのみ有効です。
- 3 保証書の再発行はいたしません。
- 4 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
- a 不適当な取扱い使用による故障
- b 設計仕様条件等をこえた取扱い、使用または保管による故障
- c 当社もしくは当社が委遇した者以外の改造または修理に起因する故障
- d その他当社の責任とみなされない故障

販	疓	痁	2